

PROCÉDURE DE CONFIGURATION DE LECTEUR LS2208

Sortir de l'application ChronoMEDIC Production avant de débiter à scanner les codes de configuration

→ Paramètres par défaut



PARAMETRES PAR DEFAUT

ATTENDRE QUELQUES SECONDES

→ Type d'interface USB



IBM HAND-HELD USB

ATTENDRE QUELQUES SECONDES

→ Retour de chariot / Saut de ligne



OPTIONS DE LECTURE



<DATA><SUFFIX>



ENTER