

Datalogic PM8300 – RS-232 configuration

Scanner les codes à barres suivant :

Restore PowerScan® M8300 Default



Enter Configuration



Set Radio Address



Scanner le code à barres qui se trouve sur la base représentant un chiffre entre 0001 et 1999.

Exit and Save Configuration



Bind



(La lumière verte du lecteur va clignoter)

Placer le lecteur sur sa base pour 10 secondes environ.

(La lumière du lecteur va s'éteindre et la base va beeper)

Continuer à scanner les codes à barres suivant :

COMMUNICATION RS-232

Standard



Enter Configuration



19200 baud



timeout control in reception from Host



0



0

RADIO PROTOCOL TIMEOUT

radio protocol timeout



0



4

RADIO RX TIMEOUT

always on



POWER-OFF TIMEOUT

power-off timeout



0



1

DISPLAY-OFF TIMEOUT

timeout



9



9

SCREEN REFRESH

Disable



Exit and Save Configuration



Tester en utilisant HyperTerminal (ou un programme du même type) avec les paramètres "19200-8-1-None"

Dans ChronoMEDIC, installer le lecteur de type Standard.