

> **TOSHIBA** Leading Innovation >>>

TEC B-SX4T et EX4T1-G







Installation de l'imprimante

- Brancher l'imprimante à la prise électrique et à l'ordinateur.
- Allumer l'imprimante avec le bouton situé à l'arrière de celle-ci.

<u>Pilotes</u>

- Télécharger les pilotes pour Toshiba TEC B-SX4T ou EX4T1 (203 dpi) à partir du lien : <u>https://fr.seagullscientific.com</u>
 - Dans le haut, cliquer sur PILOTES.
 - Dans le premier menu déroulant, choisir Toshiba TEC.
 - Dans le deuxième menu déroulant choisir le modèle (TEC B-SX4T(203dpi) ou TEC B-EX4T1-G selon ce que vous devez installer).
 - Appuyer sur DOWNLOAD.
 - Ouvrir le téléchargement en cliquant en bas à gauche.
- > Accepter les termes de licence et appuyer sur SUIVANT >.
- > Laisser C:\Seagull pour le répertoire d'installation et faire à nouveau SUIVANT >
- Décochez ces 2 options :

Options

Run Driver Wizard after unpacking drivers

<u>Read installation instructions (contained in 'Installation_Instructions.html')</u>

> Appuyer sur TERMINER, cela va extraire les fichiers nécessaires.



Configuration dans Windows

Dans les paramètres de Windows :

- > Cliquer sur Périphériques, puis Imprimantes & scanneurs (à gauche).
- > Cliquer sur l'imprimante à configurer et sur le bouton GÉRER.
- > Cliquer sur Propriétés de l'imprimante.
 - <u>Propriétés de (Nom de votre imprimante) :</u>
 - o Onglet Général : S'assurer que c'est la bonne imprimante.

11	olices		Outils	A propos	s de
Général	Partage	Ports	Avancé	Gestion des couleurs	Sécurite
5	TEC	B-EX4T1-G			
Emplacem	ent :				
Commenta	aire :				
Modèle :	TEC B-	-EX4T1-G			
Modèle : Fonctio	TEC B- nnalités	•EX4T1-G			
Modèle : Fonctio Couleu	TEC B- nnalités ır : Non	•EX4T1-G	Papie	er disponible :	
Modèle : Fonctio Couleu Recto v	TEC B- nnalités ır : Non verso : Non	-EX4T1-G	Papie	er disponible :	^
Modèle : Fonctio Couleu Recto v Agrafa	TEC B- nnalités Ir : Non verso : Non ge : Non	-EX4T1-G	Papie	er disponible :	^
Modèle : Fonctio Couleu Recto v Agrafa Vitesse	TEC B- nnalités ir : Non verso : Non ge : Non :: Inconnu(e)	-EX4T1-G	Papie	er disponible :	^
Modèle : Fonctio Couleu Recto v Agrafa Vitesse Résolui	TEC B- nnalités Ir : Non verso : Non ge : Non :: Inconnu(e) tion maxima	-EX4T1-G	Papie	er disponible :	< >
Modèle : Fonctio Couleu Recto v Agrafa Vitesse Résolut	TEC B- nnalités Ir : Non verso : Non ge : Non :: Inconnu(e) tion maxima	EX4T1-G) le : 203 pp;	Papie	er disponible :	< >
Modèle : Fonctio Couleu Recto v Agrafa Vitesse Résolut	TEC B- nnalités ir : Non verso : Non ge : Non :: Inconnu(e) tion maxima	-EX4T1-G) le: 203 ppp	Papie	er disponible : Imprimer une par	¢ v

• Onglet Port : Cocher le bon port TCP/IP pour l'imprimante à configurer.

P	olices			Outils			A propos	de	
iénéral	Pa	artage	Ports	Ava	ncé	Gestio	n des couleurs	Séc	curité
\$	TE	C B-EX4T1	-G						
mpressio	on su né lik	r les ports ore.	suivants.	L'imp	ression s	e fera	sur le premier j	port	
Port		Descripti	on		Imprin	nante			^
USB(001	Port d'in	primante	vir	Zebra 2	ZT230	(203 dpi) (Copi	e 1)	
192.1	16	Port TCP	/IP standa	ard					
192.1	16	Port TCP	/IP standa	ard					
192.1	16	Port TCP	/IP standa	ard					
192.1	16	Port TCP	/IP standa	ard	Zebra 2	ZT230	(203 dpi)		
192.1	16	Port TCP	/IP standa	ard	Zebra (GK420	Т		
✓ 192. ⁻	16	Port TCP	/IP standa	ard	TEC B-	EX4T1	-G		\checkmark
Ajout	ter ur	n port	Su	pprim	er le port	:	Configurer I	e port.	
Active	rlag rlafi	estion du le d'atten	mode bio te de l'im	directio primar	onnel nte				
Active									

o Onglet Général : Revenir à l'onglet Général et appuyer sur PRÉFÉRENCES...



	olices		Outils		A propos	de
Général	Partage	Ports	Avancé	Gestion d	les couleurs	Sécurité
3	TEC	B-EX4T1-G				
malacana	ant.					
mpiacem	ent :					
Commenta	aire :					
/lodèle :	TEC B-	-EX4T1-G				
∕lodèle : ⊢Fonctio	TEC B- nnalités	•EX4T1-G				
/lodèle : Fonctio Couleu	TEC B- nnalités ır : Non	•EX4T1-G	Papie	er disponib	le :	
/lodèle : Fonctio Couleu Recto v	TEC B- nnalités Ir : Non verso : Non	EX4T1-G	Papie	er disponib	le :	~
/lodèle : Fonctio Couleu Recto v Agrafa	TEC B- nnalités Ir : Non verso : Non ge : Non	EX4T1-G	Papie	r disponib	le :	~
Nodèle : Fonctio Couleu Recto v Agrafa Vitesse	TEC B- nnalités Ir : Non verso : Non ge : Non : Inconnu(e)	-EX4T1-G	Papie	r disponib	le :	^
Aodèle : Fonctio Couleu Recto Agrafa Vitesse Résolut	TEC B- nnalités Ir : Non verso : Non ge : Non : Inconnu(e) tion maxima	-EX4T1-G))e: 203 ppp	Papie	r disponib	le :	< >
Aodèle : Fonctio Couleu Recto v Agrafa Vitesse Résolut	TEC B- nnalités rr : Non verso : Non ge : Non : Inconnu(e) tion maxima	-EX4T1-G) le : 203 ppp	Papie	er disponib	le :	< >
Nodèle : Fonctio Couleu Recto v Agrafa Vitesse Résolut	TEC B- nnalités ir : Non verso : Non ge : Non : Inconnu(e) tion maxima	-EX4T1-G) le : 203 ppp	Papie	er disponib	le :	∧ ∨

•

Préférences d'impression (Nom de votre imprimante) : • Onglet Mise en page : Vérifier les champs pour qu'ils soient comme suit :

🖶 Préférences d'impression TEC B-EX4T1-G	

🖶 Préférences d'impression TEC B-EX4T1-G	×
Mise en page Graphiques Support Options A propos de	
Support Nom: USER (104.0 mm x 74.2 mm)	•
Nouveau Éditer Sup	oprimer
Apergu Orientation Effets ALE MINU ALE Paysage Paysage 180° C Paysage 180° C Paysage 180°	inversée f
Préréglage Nom : <paramètres actuels=""> G</paramètres>	érer
Options avanc	cées
"© 2015-2019 Seagull Scientific, Inc Auteurs du logiciel d'Impression d'étiquette BarTende	r®."
OK Annuler A	ppliquer Aide



o Onglet Graphiques : Vérifier les champs pour qu'ils soient comme suit :

	100 0	numpo pour quillo solo	
Préférences d'impre	ssion TEC B	-EX4T1-G	×
Mise en page Graphiqu	es Support	Options A propos de	
Résolution: 8.0) dpmm x 8,0 c	dpmm 💌	
- Tramage			
		C Aucune	
		• Demi-teinte	
	1	C Ordonné	
		C Algébrique	
		C Diffusion d'erreur	
		C Tramage sur périphérique	
Production and a con-			
Réglage des cou	leurs	Configuration du tramage	
Couleurs			
Contrôle de couleur :	Monochro	ome 🔽	
Assortiment de couleu	n:	-	
Enregistrement de	couleur	Configuration de couleur	
г	OK	Annular Annlinuar	A: da
L	UK	Annuer Appliquer	Nue

o Onglet Support : Vérifier les champs pour qu'ils soient comme suit :

Préférences d'impress	ion TEC B-	EX4T1-G		×		
Mise en page Graphiques	Support	Options	A propos de			
Paramètres du support – Méthode d'impr :	Transfert th	nemique		•		
Capteur : Espace entre étiquettes :	Capteur : de réflexion Espace entre étiquettes : 2.0 mm					
Paramètres de sortie Mode de sortie: Action de	Paramètres de sortie Mode de sortie: Mode de lots (avec avance arrière)					
post-impression: Occurrence:	Couper Après chao	que page				
Intervalle : Vitesse d'impression:	1 152,4 mm/	sec		•		
Réglage précis Défini Avance : Marge de re	0,0 n tour : 0,0 n	nm Co nm Co	upe/bande : ntraction d'impressi	0.0 mm		
	ОК	Anni	uler Appliqu	ier Aide		



o Onglet Option : Vérifier les champs pour qu'ils soient comme suit :

lise en page Graphiqu	es Support	Options	A propos	de		
Options graphiques —						
Mode de transfert :	Compressio	n TOPIX			-	
	· · ·					
- Réglage de la densité	d'impression					
Défini						
Thermique direct :	0 -					
Torona fact the section of						
Liansfert thermique :						
i namerer a termique :	V _					
-Réglage avance	<u> </u>					
Réglage avance						
-Réglage avance	1210 mm					
Réglage avance ↓ Défini Réglage avance : -Ontions d'alimentation	1210 mm]				
Réglage avance Défini Réglage avance : -Options d'alimentation Tage d'éconia	1210 mm]				
Réglage avance Défini Réglage avance : Options d'alimentation Type d'énergie :	1210 mm	onfiguratior	n actuelle d	le 💌		
Réglage avance ✓ Défini Réglage avance : Options d'alimentation Type d'énergie : Type de seuil :	1210 mm	onfiguration	n actuelle o	le 💌		
Réglage avance ✓ Défini Réglage avance : Options d'alimentation Type d'énergie : Type de seuil :	12,0 mm	onfiguration	n actuelle d	le 🔽		
Réglage avance ✓ Défini Réglage avance : Options d'alimentation Type d'énergie : Type de seuil : Réglages du ruban.	1210 mm	onfiguration	n actuelle d	de 💌		

> Une fois terminé, appuyer sur APPLIQUER, puis OK, pour retourner à :

• Propriétés de (Nom de votre imprimante) :

- Onglet Avancé : Cocher « Toujours disponible » et « Imprimer directement sur l'imprimante ».
- Cliquer sur NOUVEAU PILOTE...

🖶 Propriétés de TEC B-EX4T1-G X					
Polices		Outils		A propos	de
Général Partage	Ports	Avancé	Gestion	des couleurs	Sécurité
Toujours disponible					
O Disponible de	00:00	*	à	00:00	*
Priorité : 1	•				
Pilote : TEC B-EX4	T1-G			 Nouvea 	u pilote
Placer les documents vite. Lancer l'impression Commencer l'impr Imprimer directement	en file d'a après la r ession im t sur l'imp	attente afin q mise en file d médiatement primante	ue l'impi 'attente d	r <mark>ession se term</mark> de la dernière p	ine plus Page
Conserver les docume	ents non o documer ents impr ilités d'im	conformes nts dans la file imés ipression avai	e d'attent	e	
Impression par défaut	Proce	esseur d'impr	ession	Page de sé	paration
[ОК	Annul	er	Appliquer	Aide



 Dans l'assistant Ajout de pilote d'imprimante, cliquer sur SUIVANT > pour continuer vers la sélection du pilote d'imprimante.

	🖶 Assistant Ajout de pilote d'imprimante	×
	Sélection du pilote d'imprimante Le fabricant et le modèle déterminent le pilote d'imprimante à utiliser.	
	Sélectionnez le fabricant et le modèle du pilote d'imprimante à installer. Si le pilote n'est pas dans la liste, cliquez sur Disque fourni pour sélectionner le pilote voulu.	
	Si Windows Update est disponible, cliquez ici pour accéder à d'autres pilotes.	
	Fabricant Imprimantes Microsoft TEC B-EV4-G TOSHIBA TEC TEC B-EV4-T Zbesigner TEC B-EV4-T Zebra TEC B-EV4TI-G TEC B-EV4TI-T TEC B-EV4TI-G Zebra TEC B-EV4TI-G Tec D F.VATI-C Tec D F.VATI-G Ce pilote a une signature Authenticode(tm). Windows Update Disque fourni	
-	Pourquoi la signature du pilote est-elle importante?	~
Sélect	tionner le Fabricant : Toshiba TEC	

Sélectionner l'imprimante : TEC B-EX4T1-G
 Cliquer sur le bouton DISQUE FOURNI...



- Saisir C:\Seagull (l'adresse où le pilote s'est téléchargé), ensuite OK.
- Appuyer sur SUIVANT > et TERMINER l'installation.



De retour à :

- Propriétés de (Nom de votre imprimante) :
 - Appuyer sur APPLIQUER, puis OK.



Dépannage

Configuration du port

*** Lorsque l'imprimante est utilisée via une carte réseau Ethernet ***

L'imprimante TEC est configurée par défaut sur le port 9100, tandis que les imprimantes sont configurées normalement en Windows sur le port 8000.

Vérifier dans les paramètres de l'imprimante dans la configuration de l'imprimante (IP configuration) le numéro du port utilisé.

Vous pouvez soit modifier ce paramètre dans l'imprimante pour refléter celui de Windows, ou encore, aller sur les postes de travail et configurer le bon port.

Faire réserver l'adresse IP par le département informatique. Ne pas modifier les paramètres IP de l'imprimante outre d'activer le DHCP.

TEC B-SX4T	TEC B-EX4T1-G
Éteindre l'imprimante.	Éteindre l'imprimante.
Appuyer sur les boutons FEED et PAUSE tout en	Appuyer sur les boutons FEED et PAUSE tout en
allumant l'imprimante.	allumant l'imprimante.
Lorsque vous verrez DIAG s'afficher, retirer vos	Lorsque vous verrez SYSTEM MODE s'afficher,
doigts des boutons FEED et PAUSE.	retirer vos doigts des boutons FEED et PAUSE.
Appuyer sur FEED jusqu'à IP ADDRESS.	Appuyer sur la flèche bas (V) jusqu'à INTERFACE.
Appuyer sur PAUSE.	Appuyer sur ENTER.
Bouton FEED jusqu'à DHCP.	Avec la flèche bas (V) aller sur NETWORK.
Appuyer sur PAUSE.	Appuyer sur ENTER.
Bouton FEED pour mettre ON.	Avec la flèche bas (V) aller sur .

Toshiba Tec B-EX4T1-G

L'étiquette n'est pas centrée (trop haut ou trop bas)

Ajustement du capteur :

Le capteur doit être positionner comme sur l'image (placer « la patte » Réflexion vis-à-vis l'encoche de l'étiquette) pour détecter l'espacement entre les étiquettes.





Calibrer l'imprimante :

Il faut calibrer l'imprimante comme suit :

- Dans les propriétés de l'imprimante, onglet Outils.
- Dans la section Imprimante cliquer sur Action pour dérouler le menu et cliquer sur Calibrer.
 - 🖶 Propriétés de Zebra GK420T Général Partage Ports Avancé Gestion des couleurs Sécurité Polices Outils A propos de Imprimant Imprimer• Pilote Lire les informations relatives à l'imprimante... Gérer les fichiers de l'imprimante... Calibrer Définir longueur d'étiquette Profil du capteur Annuler tous les travaux Réinitialiser l'imprimante Réinitialiser aux paramètres par défaut du fabricant Enregistrer les paramètres actuels sur l'imprimante Vidage hex Envoi d'une commande d'impression... Envoyer le fichier à l'impression... OK Annuler Appliquer Aide

Problèmes lors de la modification des paramètres / Reset factory default

Il faut réinitialiser l'imprimante comme suit :

- Dans les propriétés de l'imprimante, onglet Outils.
- Dans la section Imprimante cliquer sur Action pour dérouler le menu et cliquer sur Réinitialiser aux paramètres par défaut du fabriquant.





Toshiba Tec B-SX4T

L'étiquette n'est pas centrée (trop haut ou trop bas)

Ajustement du capteur :

- > Dans Windows, assurez-vous que le détecteur est à Détecteur de réflexion.
- > Cliquer sur le bouton APPLIQUER.
- Sur l'imprimante comme tel :
 - Ouvrir le couvercle et enlever le ruban noir
 - Identifier les symboles suivants :



• Identifier la vis verte



- S'assurer que le trou du papier est devant le point qui montre la flèche qui rebondit.
- Si vous avez besoin de bouger le capteur, dévissez la vis, ajustez le capteur et revissez la vis.
- Tester.

Imprimer la configuration de l'imprimante

- Éteindre l'imprimante.
- > Peser et tenir les boutons FEED et PAUSE tout en allumant l'imprimante.
- L'écran de l'imprimante va afficher DIAG...
- > Relâcher les boutons FEED et PAUSE.
- > Appuyer sur le bouton PAUSE jusqu'à ce que l'étiquette de configuration s'imprime.

Reset factory default

Pour remettre les paramètres par défaut de l'imprimante :

- Éteindre l'imprimante
- > Peser les boutons FEED et PAUSE tout en allumant l'imprimante
- > Lorsque vous verrez DIAG s'afficher, retirer vos doigts des boutons FEED et PAUSE
- Peser sur FEED jusqu'à RAM CLEAR
- Peser sur PAUSE
- > Peser sur FEED jusqu'à Parameter CLEAR
- Peser sur PAUSE
- > Peser sur FEED jusqu'à QQ TYPE
- Peser sur PAUSE

Lorsque l'afficheur indique COMPLETED, éteindre et rallumer l'imprimante.