



PROCÉDURE DE CONFIGURATION DE LECTEUR LI4208 et LS4208

Sortir de l'application ChronoMEDIC Production avant de débuter à scanner les codes de configuration

Scannez les codes à barres suivants :



PARAMETRES PAR DEFAUT



MONOTRAME



IBM HAND-HELD USB



OPTIONS DE LECTURE



<DATA><SUFFIX>



ENTER