


symbol[®]

LS4208



Scannez les codes à barres suivants :

→ Paramètres par défaut



PARAMETRES PAR DEFAUT

→ Mode de lecture

MONOTRAME - Aucun mouvement vertical de la ligne de lecture (pas de trame).



MONOTRAME

→ Type d'interface USB



IBM HAND-HELD USB

→ Retour de chariot / Saut de ligne



OPTIONS DE LECTURE



<DATA><SUFFIX>



ENTER