

***symbol***<sup>®</sup>

**LS4278 et LI4278**



Scanner les codes à barres suivants :

→ Paramètres par défaut



PARAMETRES PAR DEFAUT



**ATTENTION !!**

Après ce code à barres, vous **DEVEZ** scanner la base du lecteur avant de poursuivre.

→ Mode de lecture

MONOTRAME – Aucun mouvement vertical de la ligne de lecture (pas de trame).



MONOTRAME

→ Type d'interface USB



IBM HAND-HELD USB

→ Retour de chariot / saut de ligne



OPTIONS DE LECTURE



<DATA><SUFFIX>



ENTER