



MANUEL D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT
Tripp-Lite adaptateur USB à RS-232



Adaptateur USB à RS-232



Un nouveau périphérique est détecté

- À la fenêtre 1-1, faire SUIVANT.



- À la fenêtre 1-2, sélectionner « Rechercher ... » et faire SUIVANT.
- À la fenêtre 1-3, s'assurer que « Définir un emplacement » pointe vers le répertoire du modèle du Tripp-Lite (ici, D:\U209-000-R). Au besoin, cliquez sur le bouton PARCOURIR pour y accéder.



- Lorsque l'ordinateur trouve le bon pilote (driver), la fenêtre 1-4 apparaît. Cliquez sur SUIVANT.
- L'installation sera complétée la fenêtre 1-5 va apparaître.
- Cliquer sur TERMINER.

