

Datalogic - Quicksan 2500

Installer le pilote USB-COM de Datalogic

Scanner les codes suivants:



Select USB-COM-STD^b



ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE



Baud Rate = 115,200



Set Global Suffix



0



D



0



A



ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE



ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE

Démarrer ChronoMEDIC Production, configurer l'équipement avec le bon COM (à vérifier dans le gestionnaire des périphériques) et la bonne vitesse et tester.