



MANUEL D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT



GK420t





Installation des pilotes

- Télécharger les pilotes pour Zebra GK420t - ZPL à partir du lien : <https://fr.seagullscientific.com>
- Télécharger le fichier d'installation pour imprimante Zebra
- Double cliquer sur le fichier pour en extraire le contenu dans C:\Seagull
- Accepter les termes de licence et faire Suivant >
- Laisser C:\Seagull pour le répertoire d'installation et faire à nouveau Suivant >
- Décocher ces 2 options



- Appuyer sur Terminer, cela va extraire les fichiers nécessaires.
- Brancher l'imprimante à la prise électrique et à l'ordinateur, puis la mettre sous tension. Celui-ci la détectera automatiquement.

Si vous avez besoin des pilotes:

- Dans l'assistant d'installation, cliquez sur Disque fourni...
- Saisissez C:\Seagull ensuite OK
- Fabricant: Zebra
- Imprimante: Zebra GK420t – ZPL
- Appuyez sur Suivant et terminez l'installation.

Dans Windows, Configuration des imprimantes

Assurez-vous que la gestion bi-directionnelle ne soit pas cochée.



Dans ChronoMEDIC Production :

- Dans l'onglet Utilitaire :
 - Appuyer sur le bouton CONFIGURATION;
 - S'assurer d'être sur le poste sur lequel on désire configurer l'imprimante;
 - Appuyer sur le bouton IMPRIMANTES;
 - Sélectionner le(s) bon(s) type(s) d'étiquettes;
 - Mettre le Formulaire à Présent;
 - À l'aide du bouton ... sélectionner le périphérique GK420t;
 - Changer le type de communication pour : "WINDOWS"

NOTE : Si l'impression ne se fait pas correctement, dans certains cas, le mode de communication doit être modifié pour "TLP"

- La vitesse doit rester à 1
- La densité se situe normalement autour de 22.
 - Si, lors des tests, l'impression est trop pâle, vous pouvez jusqu'à 28 environ.
 - Si le ruban se brise de lui-même pendant une impression, vérifiez si vous avez bien un ruban Zebra et si oui, diminuez la densité.
- Mettre la position de découpage à 10. Encore ici, la position varie par imprimante. Utiliser le bouton TEST D'IMPRESSION pour valider que le pointillé de l'étiquette se positionne correctement pour que l'on puisse déchirer celle-ci facilement.

Note : Si plusieurs postes de travail utilisent la même imprimante, il faut vous assurer que tous ont la même position de découpage.

- Sélectionner le type de communication WINDOWS
- Cliquez sur le bouton RÉINITIALISER (pour la première étiquette)
- Faire un TEST D'IMPRESSION pour chaque type d'étiquette que vous allez configurer.